



AUTONPESUKONEEN PESEMINEN

PAINEPESURIN KÄYTTÖ KONEEN PESEMISEEN ON EHDOTTOMASTI KIELLETTY!

Pesukoneessa olevat sähkölaitteet saattavat aiheuttaa hengenvaaran tai ne voivat vahingoittaa, mikäli käytät painepesuria.

Samoin koneessa olevat tarrat voivat vahingoittaa tai lähteä irti.

Ennen pesun suorittamista katkaistaan virta pesukoneen sähkökeskuksesta!

**Käytä henkilösuojaimia! Roiske- ja altistumisvaara.
Tutustu käyttöturvallisuustiedotteisiin ja kemikaalien käyttöohjeisiin.**

Tuotteet, joita tarvitaan: 24824 Yleispuhdistusaine A
24825 Karkeapuhdistushappo B
60037 Pesuharja leveä
60040 Teleskoopivarsi

- 1) Pesukone pestään ja huuhdellaan käsin, käytä pehmeää harjaa.
- 2) Käytä pesuaineena Yleispuhdistusaine A tuotenumero 24824, jonka pH on alle 12.
- 3) Bitumin poistoon rungon alaosasta ja rengaspesurin ympäristöstä voidaan käyttää Karkeapuhdistushappo B tuotenumero 24825 käyttöohjeen mukaisesti vahvimpana liuksena.
- 4) Huuhtelu tehdään esim. vesiletkulla, pienellä vesimäärällä ja ohutta vesisuihkua käyttäen.
- 5) Pesukoneen harjoja ei saa pestä. Mikäli harjoissa on havaittavissa huomattavaa likaantumista, saattaa kemikaalien säädöissä olla vikaa. Ota yhteys huoltoon.
- 6) Tarkista pesun jälkeen koneen toiminta huolellisesti.
- 7) Varmista, että turvalaitteet toimivat.
- 8) Varmista, että valokennot ovat puhtaat.
- 9) Muista tehdä koepesu.