

Valokennojen puhdistus

Pesukoneessa on useita valokennoja, joiden avulla kone tunnistaa ajoneuvon sijainnin ja muodot. Ne toimivat myös turvalaitteina. Kennot on puhdistettava päivittäin!

Kennojen pintaan kertyy pesujen aikana epäpuhtauksia, jotka häiritsevät kennon toimintaa. Puhdistaminen on helpointa tehdä esim. pehmeällä liinalla tai pumpulipuikolla. Apuna voi käyttää tarvittaessa esim. autonlasien puhdistamiseen tarkoitettua spraytä. Huom! Voimakkaat kemikaalit saattavat vahingoittaa kennoa.

Valokennot ovat sijoitettu koneeseen pareittain (lähetin ja vastaanotin) ja niitä on tyypillisesti 6 – 9 paria. Varmista, että puhdistat kaikki kennot.



Soft Care koneissa kennoja on mm. kuivuripalkissa, koneen jalkaosissa, vasemman sivukuivurin sisällä (huom!).